

ROUTEUR



Connexion du Routeur avec un ordinateur

2 possibilités :

✓ Cas A : branchement en Ethernet

Branchez un troisième cordon Ethernet, une extrémité va sur le port LAN Ethernet du routeur, l'autre sur la prise Ethernet de votre ordinateur.

✓ Cas B : Connexion sans-fil (Wi-Fi)

Sur votre ordinateur, rendez-vous dans la liste des réseaux sans-fil. Sélectionnez le nom de votre réseau Wi-Fi (WLAN SSID) et saisissez le mot de passe. Ils sont tous deux indiqués sur l'étiquette qui est collée au dos du Routeur.

09 70 25 26 27

(Appel gratuit pour les abonnés,
lundi au samedi 9h à 20h et
dimanche 9h à 12h et 13h à 18h)

Guide d'installation rapide



Bienvenue !

Vous allez maintenant procéder à l'installation de vos équipements VIDEOFUTUR et profiter de l'ensemble de vos services.

Veillez suivre l'ensemble des étapes décrites ci-après.


Informations importantes

Veillez à respecter l'ensemble des consignes de sécurité avec chacun de vos équipements, en particulier :

- ✓ Ne pas ouvrir ou tenter d'ouvrir vos équipements.
- ✓ Ne pas introduire d'objet dans vos équipements.
- ✓ Ne pas déposer d'objet sur vos équipements.
- ✓ Ne pas installer vos équipements près d'une source de chaleur.
- ✓ Laisser un espace libre de plusieurs centimètres autour de vos équipements.
- ✓ Ne pas installer vos équipements dans un meuble fermé, ou dans un espace sans aération.

Contenu de vos coffrets

- ✓ Un Routeur internet INBOX
- ✓ Une box TV + télécommande et ses piles
- ✓ 2 câbles Ethernet
- ✓ 2 alimentations secteur avec leurs câbles
- ✓ 1 câble HDMI



Informations importantes

ONT : Il s'agit du terminal de raccordement de la fibre optique à votre domicile, il est installé et configuré par un installateur spécialisé.

Routeur : Il s'agit du terminal connecté à l'ONT et vous permettant de fournir l'accès Internet à tous vos équipements par câble Ethernet ou en Wi-Fi. C'est également sur le Routeur que vous connecterez votre combiné pour profiter des services de téléphonie.

Box TV : Il s'agit du décodeur vous permettant de profiter de l'ensemble des services TV de votre offre.

Installation du Routeur

- 1 :** Assurez-vous que l'ONT est bien démarré et branchez un des câbles Ethernet fournis entre l'ONT et le port WAN du Routeur.
- 2 :** Raccordez le bloc d'alimentation au Routeur et branchez-le à une prise murale.
- 3 :** Appuyez sur le bouton Power du Routeur pour le démarrer.
- 4 :** Raccordez un combiné téléphonique (déjà sous tension) en le branchant à la prise PHONE 1 du Routeur avec un câble téléphonique (non-fourni).
- 5 :** Patientez quelques instants jusqu'à ce que les diodes du Routeur se stabilisent. Une fois fixes, vos services Internet et de téléphonie sont opérationnels.

Connexion de la Box TV

- 6 :** Insérez les piles dans la télécommande.
- 7 :** Branchez un second cordon Ethernet, une extrémité va sur le port LAN Ethernet du Routeur et l'autre sur le port Ethernet de la box TV.
- 8 :** Raccordez le bloc d'alimentation à la box TV et branchez-le à une prise murale.
- 9 :** Branchez le câble HDMI en vous assurant de sélectionner sur votre téléviseur la « Source TV » correspondant à la prise HDMI de la box TV.
- 10 :** Appuyez sur la touche Power pour démarrer la box TV et suivez les consignes affichées à l'écran pour finaliser l'installation.

Attention : il est fortement recommandé d'utiliser la box TV en Ethernet afin de bénéficier des services TV dans des conditions optimales.